# I-O DATA

17型液晶ディスプレイ LCD-A174GW/TM

# 取扱説明書

はじめに

1.準備しよう

2.設置しよう

3.接続しよう 4.使ってみよう

Windows Me/98 をお使いの方は

お使いの場合]の手順 を行います。

便利な使い方

Display Managerを活用しよう 用途に合わせた最適な画面設定がパソコンのマウス

操作で行えます。※Macintoshには対応しておりません。

困ったときには



# はじめに

をお使いの方は

# 別紙「必ずお読みください」も ご覧ください。

安全上ご注意いただくことを記号を使って表示します。 よくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

# オンラインマニュアルを活用しよう

「LCD TMシリーズサポート ソフト」(CD-ROM)内に は、オンラインマニュアル が収録されています。オン ラインマニュアルには、表 示の調整/設定方法や、本製 品の仕様について記載され ています。



# 手順.1

→自動的にオートランメニューが

# 手順.2


添付の「LCD TMシリーズサポー [オンラインマニュアル]をクリ トソフト」(CD-ROM)を、CD- ックし、「LCD-A174GW/TM」 ROMドライブにセットします。 を選択後「オンラインマニュア ル」ボタンをクリックします。

→オンラインマニュアルが表示されます。

# 1.準備しよう

# 箱の中身を確認します

□ 液晶ディスプレイ



□ ACケーブル (1.8m)



□ LCDシリーズ取扱説明書「必ずお読みください」

□「ピックアップリペアサービス」のご案内



Power Macintosh<sup>※1</sup>でアナログ接続ケーブルをお使いになる 場合は、別途市販のMacintosh専用交換コネクター※2 (D-sub15ピン(メス)↔専用D-sub15ピン(オス))が必要です。 《1:Power Macintosh G3/G4/G5は除きます。 《2:セパレートシンクで使用してください。

- □ LCD TMシリーズサポートソフト (CD-ROM) ▼ LCD-A174GW/TM 取扱説明書(本書)

- サポートソフトのダウンロード http://www.iodata.jp/lib/
- シリアル番号(S/N)について ↓ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。
- シリアル番号(S/N)は本製品の背面に貼られているシールに12桁で印字してあります。 (例:ABC12345672X) シリアル番号(S/N)は次の場合に必要な場合があります。 ユーザー登録 http://www.iodata.jp/regist/
  - 万一、不足品がございましたら弊社サポー

□ ハードウェア保証書

トセンターまでご連絡ください。 ▶ 箱・梱包材は大切に保管し、修理など輸送 の際にご使用ください。

# 各部の機能説明



正面

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。



ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさ まないように気をつけてください。 手をはさまないけがの原因となることがあります。

# VCCI規格について

必ずお守りください

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 輝点・滅点について

液晶ディスプレイは、表示面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの 点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.99%以上の有効画 素と0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。<u>故障あるいは不良</u> ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

以上のことをご理解いただけたら 次にお進みください。



# ディスプレイ部

# ① [MENU]ボタン

【⑥ フォン端子

調整/設定メニューの表示、調整/設定項 電源のON、OFFを行います。ONになる 目の決定などに使います。長押し(約3秒) とボタン上部のLEDランプが緑色に点 でメニューをロック/ロック解除できます。 灯し、省電力モード時は橙色になります。

調整/設定メニューの選択や調整 ヘッドホンやスピーカーを接続 値やスピーカー音量を減らすとき します。 に使います。

④ [AUTO]ボタン

自動調整や調整/設定メニューの

終了を行いたいときに使います。

調整/設定メニューの選択や調整 値やスピーカー音量を増やすと きに使います。

# 音声を出力します。

# )盗難防止ホール 必要に応じて市販のセキュリテ 別途固定器具を取りつける場合

ィケーブルを取り付けることが は外すことができます。 できます。

# ② AC INコネクター

添付のACケーブルを接続しま

# ③ ANALOGコネクター

添付のアナログ接続ケーブルを 接続します。

# ④ AUDIOコネクター

添付のオーディオケーブルを接 続します。

# 2.設置しよう

# **製品の取り扱いについて**

# 台座の起こし方

した時点では折りたた まれた状態になってい ます。 台座を起こす場合は、 強く引き起こしてくだ



### 手順.1

片手を背面にそえて、もう片 下に柔らかい布などを敷き、 方の手で台座を上図のよう 本製品のパネル面を下にして 置きます。


に起こします。 平らなところでは台座を完全に起こすことができ



**MEMO** 


作業中は、液晶ディスプレイを床などに落とした り、パネルを傷つけたりしないように十分ご注意 ください。


手順.2



# チルト調整

本製品のディスプレイ部は前に5° 後ろに20°の範囲で調整してくださ





# 3.接続しよう

# 「パソコンに接続します

# 手順.1

添付のACケーブルをAC INコ ネクターに接続します。

ACケーブルは、AC INコネクターの奥 までしっかりと差し込んでください。


# 手順.2

本製品のコネクターとパソコ ンのコネクターを、添付の接続 ケーブルで接続します。

アナログ接続ケーブルのコネクターは、 左右のネジを締めて固定してください。 本製品のスピーカーを使用しない場合、 オーディオケーブルの接続は不要です。

# 手順.3

本製品のACケーブルをACコ ンセントに接続します。



# アームを取り付ける場合は

必要に応じて台座を取り外し、VESA規格に準拠したアームなど の固定器具を取り付けることができます。 アームや、アーム取り付け用ネジは別途ご用意ください。



手順.1

手順.2

手順.3

を外してください。


に机の端で行ってください。

片手を背面にそえて、もう片方の手で

台座を図のように折りたたみます。

● 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、/ ネルを傷つけたりしないように十分ご注意ください。

● 作業の際には、柔らかい布などを敷いて、パネルに傷 がつかないようにしてください。 ■電源を切り、全てのケーブルを外した状態で作業を行



下に柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。

平らなところでは台座を完全に起こすことができないため、図のよう


● ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。 手をはさまない ● 取り外したネジ、台座は大切に保管してください。

### 意いただいた固定器具を取り 付けてください。 固定用のネジは4mm×10mm×0.7mm

手順.4

ピッチのものをお使いください。本製品の スタンドを除いた質量は約4.4kgです。固 定器具は4.4kgに耐えられるような 100mmピッチのものをご利用ください。

4箇所のネジ穴を利用してご用




ネジ穴の位置

# その他の機能






# イヤホン/スピーカー接続











# 台座の裏側にある4箇所のネジ

# Windows Me/98をお使いの場合

手順.1

### Windowsを起動します。

→「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。

手順.2

[次へ]ボタンをクリックします。

手順.3

# [完了]ボタンをクリックします。


※お使いのパソコンのグラフィックカードによって設定方法が異なる場合があります。

# Windows XP/2000、Macintosh をお使いの場合

上記の手順は必要なく、パソコン本体に接続するだ けで本製品をお使いいただけます。



本製品前面のボタンによる画質の設定、調整について はオンラインマニュアルをご参照ください



# 便利な使い方

# Display Managerを活用しよう

「Display Manager」を使えば、マウス操作だけでディス プレイの画面設定ができます。

対応OS: Windows XP/2000/Me/98

ご注意 Display Managerをご利用いただくには、パ

コンのグラフィックチップがDisplay Manage に対応している必要があります。必ず弊社ホー ムページにて対応環境をご確認ください。

未対応の環境にはDisplay Managerをインストールしないでください

※Display Managerをお使いにならない場合、サポートソフトをインストールする必要はありま せん。Display Managerをインストールしなくても、本製品は問題なくお使いいただけます。

# 手順.1

### Windowsを起動します。

Windows Me [新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表 示される場合があります。表示された場合は[キャ ンセル]ボタンをクリックします。

### 手順.2

添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 →オートランメニューが起動します。



自動的にオートランメニューが表示されない場合は、添付 CD-ROMの中にあるディスプレイ型の[AUTORUN]アイコ ンをダブルクリックしてください。

# 手順.3

[インストール/アンインストール]をクリックします。

### 手順.4

これ以降、画面のメッセージにしたがって インストールを行ってください。



# 以下のような画面が表示されたときには



[続行]または[はい]ボタンをクリックします。 →インストールが続行されます。


これは、マイクロソフト社がWHQLという組織においてパソコン本体や周 辺機器などを対象とした認証手続きを実施しているものです。 本製品は認定を受けておりませんが、問題なくお使いいただけます。

# 手順.5

Windows Me/98の場合のみ、Windowsを 再起動します。

# 自動アップデートについて

[Display Manager]を起動すると、[I-O Managerアップデ 参考 一ト確認]の画面が表示されますので、任意のボタンをクリッ クします。



[はい]ボタンをクリックすると、 インターネットに接続しアップデ ート情報を検索します。 ※インターネットへの接続環境が必要です

## I-O Managerとは

[Display Manager]の最新バージョンや 参考 サポートソフトのバージョンアップ情報を 管理するプログラムです。

「自動アップデート」の設定および[I-O Manager]の使い方に ついては、[I-O Manager]のヘルプをご参照ください。

# ファイアウォール機能が有効になっている

セキュリティソフトやOSのファイアウォール機能が有効となっている 場合、[Display Manager]の通信が遮断され[自動アップデート]を含 む一部機能が正常に動作しません。この場合、セキュリティソフトやOS のファイアウォール設定を変更して[Display Manager]の通信を可能 にする必要があります。 (ファイアウォールの設定については、お使いのセキュリティソフト、ま

たはOSの取扱説明書をご覧ください。)

# Display Managerの使用方法

[Display Manager]の使用方法については[Display Manager] 参考 のヘルプをご参照ください。

# Q1. 液晶ディスプレイのスピーカーから音が出ない

- 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続され ているかご確認ください。
- た、パソコン本体側の音量を上げてみてください。
- る場合は、取り外してください。
- A パソコン側の音声出力がミュートになっていないかご確認ください。

# OS起動時にエラーメッセージが表示される

- にて動作環境をご確認ください。
- または、画面の表示状態が異常である。
- A 右のフローチャートにしたがってチェックしてください。

AUTO]ボタンを押して自動調整を

れないようであれば、調整/設定メニ

ューから[LCD調整]の各メニュー


[その他調整]の[スムージング]を


行ってみてください。それでも改善さ

# フローチャート

- 液晶ディスプレイ前面のボタンで、音量を調整してみてください。ま
- 液晶ディスプレイに外部スピーカーやヘッドホンなどを接続してい

- . 画面が表示されない





# 修理について

# 1.依頼前に確認すること

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

その他

# お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られて いるシールなどは失われますので、ご了承ください。

### 修理金額について

- 保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載され ている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
- ※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは一年 保証となっておりますのであらかじめご了承ください
- 保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
- お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額 をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送 ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAX にて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場合は、 無料でご返送いたします。

### 2.修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

# メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載さ れています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

# これらをご用意ください

- 必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
  - 下の内容を書いたもの

返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、 ご使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

### 修理品を梱包してください

● 上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ● 輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

### 修理をご依頼ください

- 修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用 はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ※本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は、製造終了後5年 間保有しています。修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することが ありますのであらかじめご了承ください。
- 送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

### 3.修理品の返送

修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります

# お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

### 1.ホームページを確認する

【困ったときには】で解決できない場合は、サポート web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。


過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考にしてください。

### 製品Q&A、Newsなど

→http://www.iodata.jp/support/

### 2.解決できない場合は

それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。



石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話: 本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092 FAX:本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055 ※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)

インターネット: http://www.iodata.ip/support/

# お知らせいただく事項について

- 2.ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
- 2.こ 使用のパンコン・ドローター 3.ご使用のOSとサポートソフトのバージョン 4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

# 液晶ディスプレイの回収・リサイクルについて

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する 製品開発を進めてまいります。 本製品の電子部品、プリント基板、金属部品等には、重金属(鉛、クロム、水銀、ア

### ンチモン)、フッ素、ホウ素、セレン、シアン、ヒ素などが含まれる場合があります。 液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

# 出 法人のお客様は


弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回収・し サイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は下記お問い合わ せ・受付窓口「アイ・オー リサイクルステーション」までお問い合わせください。

# ☆ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶 ディスプレイのリサイクルを実施しています。 回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取

り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めて まいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、下記お問い 合わせ・受付窓口「アイ・オー リサイクルステーション」にて承ります。

# ¥ 料金について



リサイクル →http://www.iodata.jp/support/





**紫 アイ・オー・データ機器** 

# 「アイ・オー リサイクルステーション」専用ダイヤル

©2005 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.

困ったときには

# Q2. サポートソフトインストール時·インストール後の

- サポートソフトを再インストールしてみてください。再インストールし ても同様の現象が起こる場合は、お使いの環境が「Display Manager」に対応していない可能性があります。弊社ホームページ

# 対処 3

本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数)を設定されたためと思われます。

Windows起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの[F8]キーを断続的に何回か押します。 キーを押したままにしないでください。

# 手順.2

「VGA モードを 有効にする]を 選択し、「Enter] キーを押しま

→Windowsが起動します。

デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、「プロパティ]を クリックします。[画面のプロパティ]が起動しますので、 [設定]タブをクリックし、解像度を[640×480]もしく は[800×600]に設定し、[OK]ボタンをクリックします。

[3.Safe Mode]を選択し、[Enter]キーを押します。

変更できない状態であれば、そのまま[OK]ボタンをクリックします。

Windowsを再起動します。

[画面のプロパティ]が起動するので、[設定]タブをクリックし、本製品が対応している解像度内にて、 改めて解像度を設定します。設定後、「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックします。

# 手順.3

- デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- 対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。 Windows XP/2000の場合は、Windowsを再起動します。

# (オンラインマニュアル参照)

行ってください。

対処 1

対処 2

# Vindows XPの場合 [画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細設定]ボタ

[画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細]ボタン→ ン→[モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート] [アダプタ]タブ→[リフレッシュレート]

ください。

indows Me/98の場合

その

9

各OS毎のリフレッシュレート(垂直

周波数)を60Hzにしてみてくださ

い。リフレッシュレートの設定を

「60Hz」に変更することにより改

OSごとの変更手順は以下をご覧

善される場合があります。

# Vindows 2000の場合

[画面のプロパティ]→[設定]タブ→[詳細]ボタン→ [モニタ]タブ→[画面のリフレッシュレート]

「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで設定されている解像 度が本製品に最適な解像度になっていない場合があります。パソコンの解像度を本製品の最大表示 解像度に設定にしてください。 (オンラインマニュアル【ハードウェア仕様】参照)

# 以下の方法にて設定を変更してください。

# 手順.1